



Festwasserspender

## Nichtnutzung und Wiederinbetriebnahme

### Festwasserspender deaktivieren

1. Das Gerät muss über die Dauer der Nichtverwendung unbedingt am Stromnetz angeschlossen bleiben.
2. Die Wasserzufuhr zum Gerät darf nicht unterbrochen werden.
3. Die CO<sub>2</sub>-Versorgung darf nicht unterbrochen werden.
4. Das betroffene Gerät sollte unbedingt für die Dauer der Nichtverwendung als inaktiv gekennzeichnet werden (z. B. Hinweisschild).
5. Sollte ein Gerät mit Heißwasserfunktion in Verwendung sein, ist diese zu aktivieren.
6. Wird der Wasserspender längere Zeit nicht genutzt, sollten alle drei Tage 2-3 Liter Wasser entnommen werden. Dabei sollte jeweils 1 Liter jeder zapfbaren Sorte (gekühlt, heiß, sprudelnd) entnommen werden.

### Festwasserspender aktivieren

Wie bei Wasserleitungen, die längere Zeit nicht in Verwendung waren (Stillstand über 14 Tage), empfehlen wir für unsere Festwasserspender einen professionellen Hygieneservice durch unsere revos-Spezialisten.

Bitte wenden Sie sich zwecks Terminvereinbarung an uns. Wir ziehen bei Bedarf Ihren nächsten geplanten Service gerne vor.



Wasserspender mit Gallonensystem

## Nichtnutzung und Wiederinbetriebnahme

### Wasserspender mit Gallonensystem deaktivieren

1. Die Abtropfasse entleeren und im Geschirrspüler reinigen.
2. Die Wasserflasche unbedingt am Gerät aufgesetzt lassen.
3. Das Gerät muss über die Dauer der Nichtverwendung unbedingt am Stromnetz angeschlossen bleiben.
4. Das Gerät so abdecken, dass der Bereich der Wasserentnahme (Hähne) staubgeschützt ist (z. B. mit Frischhaltefolie).
5. Die Heißwasserfunktion muss über die Dauer der Nichtverwendung unbedingt aktiviert sein.
6. Das betroffene Gerät sollte unbedingt für die Dauer der Nichtverwendung als inaktiv gekennzeichnet werden (z. B. Hinweisschild).
7. Wird der Wasserspender längere Zeit nicht genutzt, sollten alle drei Tage 2-3 Liter Wasser entnommen werden. Dabei sollte jeweils 1 Liter jeder zapfbaren Sorte (gekühlt, heiß, sprudelnd) entnommen werden.

### Wasserspender mit Gallonensystem aktivieren

1. Den Bereich der Wasseraufnahme (Flaschenaufsatz) und den Bereich der Wasserentnahme (Hähne) mit Desinfektionsspray nach Herstellervorschrift benetzen.
2. Das Gerät mit Desinfektionsspray äußerlich reinigen und trockenwischen.
3. Bei einem Stillstand über 14 Tage empfehlen wir für unsere Wasserspender einen professionellen Hygieneservice durch unsere revos-Spezialisten.
4. Bitte wenden Sie sich zwecks Terminvereinbarung an uns. Wir ziehen bei Bedarf Ihren nächsten geplanten Service auch gerne vor.